PB700/1000/1200LCD
Manuel d’utilisation

K01-C000099-04

Ce manuel contient d’importantes instructions de sécurité. Veuillez lire et suivre scrupuleusement toutes les instructions pendant l’installation et l'utilisation de l’appareil. Lisez ce manuel attentivement avant de déballer, d’installer ou d'utiliser votre UPS (système d’alimentation sans coupure).
ATTENTION !Pour éviter les risques d’incendie ou d’électrocution, installez l’UPS dans une pièce dont la température et l’humidité sont contrôlées et qui est dépourvue de contaminants conducteurs (Reportez-vous aux spécifications pour connaître les gammes de température et d’humidité acceptables).
ATTENTION !Pour réduire les risques d’électrocution, ne retirez pas le couvercle. L’appareil ne comporte aucune pièce réparable par l’utilisateur.
ATTENTION !Des pièces sous tension dangereuses à l’intérieur de l’appareil peuvent être alimentées par la batterie même quand l’entrée de courant CA est débranchée.
ATTENTION !L’UPS doit être relié à une prise de courant CA munie d’un fusible et d'un disjoncteur. Ne le branchez pas dans une prise qui n’est pas mise à la terre. Si vous devez cesser l’alimentation de cet appareil, éteignez-le puis débranchez-le.
ATTENTION !Pour éviter les électrocutions, éteignez l’UPS et débranchez-le de la source de courant CA avant d’installer un composant d’ordinateur.
ATTENTION !Pour réduire les risques d’incendie, reliez uniquement à un réseau alimenté avec un circuit de dérivation de 20 ampères maximum au dessus de la protection courante conformément au Code Electrique National, ANSI/NFPA 70.
NE PAS UTILISER POUR DES EQUIPEMENTS MEDICAUX !Les systèmes CyberPower ne sont pas destinés aux applications médicales. **Ne pas utiliser** dans des situations qui affecteraient le fonctionnement et la sécurité d’équipements et d’applications médicales ou la survie du patient.
NE PAS UTILISER AVEC OU A PROXIMITE DES AQUARIUMS!Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’utilisez pas l’UPS avec ou à proximité d’un aquarium.La condensation de l’aquarium peut court-circuiter l’appareil.

DEBALLAGE

Inspectez l’UPS tout en consultant le bordereau d’expédition afin de vous assurer qu’aucune des pièces suivantes ne manque:
(1)Unité UPS x 1;(2)Câble pour téléphone x 1; (3) Câble USB x 1; (4) Mode d’emploi x 1;(5) Guide câble x 1;
***Le logiciel PowerPanel® Personal Edition est disponible sur notre site www.nitram.fr dans la rubrique « Logiciels ».**

PRESENTATION

Le PB700/1000/1200LCD fournit une régulation automatique de la tension pour le courant électrique inconsistant. Le PB700/1000/1200LCD comporte 125 Joules de protection contre la surtension, et alimente la batterie pendant les pannes de courant. Le PB700/1000/1200LCD garantit l’alimentation consistante de votre ordinateur et son logiciel inclus sauvegardera automatiquement vos fichiers ouverts et éteindra le système de votre ordinateur pendant les pannes de courant.

COMMENT DETERMINER LES CONDITIONS ELECTRIQUES DE VOTRE UPS

1. Assurez-vous que l’UPS est branché dans une prise de sortie dont le courant ne soit pas supérieur à sa puissance nominale (700VA/420W pour le PB700LCD,1000VA/600W pour le PB1000LCD,1200VA/720W pour le PB1200LCD). Le dépassement de la puissance nominale de l’UPS entraînera une surcharge, l’extinction de l’UPS ou le déclenchement du disjoncteur.
2. S'assurer que les équipements branchés sur les prises power-supplied/surge batterie ne dépasse pas la capacité nominale de l'unité UPS (700VA/420W pour le PB700LCD, 1000VA/600W pour le PB1000LCD,1200VA/720W pour le PB1200LCD). Si les capacités des unités sont dépassées, une condition de surcharge peut survenir et causer l'unité UPS pour arrêter et le disjoncteur.

GUIDE D’INSTALLATION DU MATERIEL

1. Vous pouvez utiliser votre nouvel UPS dès la réception. Cependant, il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 8 heures pour vous assurer que la batterie soit chargée au maximum. Une perte de charge peut se produire pendant le transport et le stockage de l’appareil ; il devra donc être branché à une prise murale. L’appareil se chargera aussi bien en position MARCHE (ON) qu’ARRET (OFF).
2. Si vous utilisez le logiciel, branchez le câble USB au port USB de l'onduleur.
3. Avec l'onduleur éteint et débranché, connectez votre ordinateur, moniteur, et tous les autres périphériques nécessitant une batterie de secours dans la puissance de la batterie fournie points de vente. Branchez l'équipement d'autres périphériques (imprimante, scanner, haut-parleurs) dans les prises à temps plein de la protection contre les surtensions. NE PAS brancher une imprimante laser, destructeur de papier, de photocopieur, appareil de chauffage, de vide, la pompe de puisard ou tout autre appareil électrique importante dans la "Batterie et prises protégées". Les besoins en énergie de ces dispositifs contre les surcharges et éventuellement endommager l'appareil.
4. Pour protéger un fax, de téléphone du modem en ligne, ou le câble réseau, branchez un câble téléphonique ou le câble réseau de la prise de prise murale à la prise IN de l'UPS. Ensuite, connectez un câble téléphonique ou le câble réseau de la prise OUT sur l'onduleur pour le modem, ordinateur, téléphone, télécopieur ou un périphérique réseau.
5. Branchez l’UPS dans une prise mise à la terre 2 pôles et 3 fils (prise murale). Assurez-vous que la prise de dérivation murale soit protégée par un fusible ou un disjoncteur et ne desserve pas un appareil dont la demande en courant est importante (ex. réfrigérateur, photocopieuse, etc.…).Évitez d'utiliser des rallonges.
6. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'appareil. La puissance de la lumière s'allume et l'unité émet un "bip".
7. Si une surcharge est détectée, une alarme audible retentira et l’UPS émettra un long bip. Pour corriger cela, éteignez l’UPS et débranchez au moins un des appareils des connecteurs d’alimentation de la batterie. Patientez 10 secondes. Assurez-vous que disjoncteur est désengagé puis rallumez l’UPS.
8. Afin que la charge de la batterie reste optimale, laissez l’UPS branché dans une prise CA en permanence.
9. Pour enregistrer votre UPS pour une période prolongée, couvrez-le et rangez la batterie entièrement chargée. Rechargez la batterie tous les trois mois afin d'assurer la vie de la batterie.
10. Votre onduleur est équipé d’un chargeur automatique. Une fois l’onduleur raccordé à une prise de courant, la batterie se recharge automatiquement.

DESCRIPTION

1. Bouton d'alimentation
Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'onduleur.
2. Bouton à bascule/Interrupteur de sélection de l’écran numérique
L’interrupteur peut être utilisé pour sélectionner le contenu de l’affichage y compris la tension d’entrée, la tension de sortie, et le temps de fonctionnement estimé. La fréquence du bouton à bascule est réglée sur une fois par seconde. Tenir enfoncé l’interrupteur pendant plus de deux secondes durant le fonctionnement de la batterie coupera le vibrateur.
3. Ecran numérique
High resolution and intelligent LCD display shows all the UPS informationwith icons and messages. For more information please review the“Definitions for Illuminated LCD Indicators” section.
4. Ports de protection de la communication
Les ports de protection de la communication protègeront toutes les lignes standard de modem, fax, ou téléphone, les réseaux ADSL ou les connexions Ethernet.
5. Prises de sortie
Le PowerBoxx propose 8 prises de sortie 2 pôles + Terre, 4 prises ondulées et parasurtensées + 4 prises parasurtensées.
6. Port Chargeur USB
L’onduleur est équipé d’un port USB permettant de recharger différents matériels électroniques.
7. Guide de câbles
Réunit les câbles branchés sur les prises de sortie dans le guide câbles.
8. Voyants LED
Ce voyant LED est allumé lorsque l’onduleur est sous tension.
9. Port USB vers PC
Ce port permet la connexion et la communication depuis le port USBde l’ordinateur vers l’onduleur. L’onduleur communique son statut au logiciel **PowerPanel® Personal Edition**.
10. Disjoncteurd’entrée
Ce disjoncteur protège votre onduleur des surcharges et des courts-c